




Báscula de peso corporal Royyt+ Mini Serie VFS335

MANUAL DEL USUARIO



¿Preguntas o inquietudes?

Contacte con nuestro equipo de atención al
cliente service@ovutek.com

Queremos que estés sano y feliz.
¡Gracias por elegir Ovutek!

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese
libremente con nuestro útil equipo de atención al cliente en service@ovutek.com.

¡Esperamos que disfrutes de tus nuevos productos!

Tabla de contenido

Contenido del paquete	1
Presupuesto	1
Iconos de visualización	1
Información de seguridad	1
Diagrama de funciones	2
Antes del primer uso	3
Usando la escala	3
Modo de corriente cero	3
Reemplazo de las baterías	4
Limpieza de la báscula	4
Solución de problemas	4
Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones sobre interferencias	6
Información de garantía	7
TÉRMINOS Y POLÍTICA	7
Atención al cliente	8

Contenido del paquete

1 báscula de grasa
corporal 2 pilas AAA de 1,5 V
1 x Guía de inicio rápido

Presupuesto

Capacidad de peso	400 lb / 180 kg
Incrementos	D=0,2 lb / 0,1 kg lb /
Valor de peso mínimo	kg 0,2
Unidades de peso	lb / 100 g
Plataforma	Vidrio templado
Fuente de alimentación	2 pilas AAA de 1,5 V
Apagado automático	15 segundos
Dimensiones	10,2 x 10,2 x 0,94 pulgadas / 26 x 26 x 2,4 cm
Peso	2,2 libras / 1,0 kg
Sistemas operativos	iOS® 12.0+ / Android™ 7.0+

Iconos de visualización

	Batería baja (es necesario cambiar las baterías)
	Conexión habilitada para la sincronización de la aplicación del teléfono.
	El modo de corriente cero está activado (corriente eléctrica deshabilitada). La báscula solo medirá el peso y el BMI).
	Batería baja (es necesario cambiar las baterías)
	El resultado puede ser inexacto por algún motivo, le recomendamos que vuelva a medir.
	Sobrecarga. El peso supera los 183 kg.

Información de seguridad

Lea y siga todas las instrucciones y pautas de seguridad de este manual.

Uso general

- Revise la báscula antes de usarla. No la utilice si presenta algún daño.
- No golpee ni golpee la báscula ni la utilice si el vidrio presenta una pequeña grieta. Debido a la naturaleza del vidrio templado, este se romperá si presenta una pequeña grieta.
Si ve una grieta, comuníquese con **Atención al cliente** (consulte la página 8).
- La plataforma de vidrio es resbaladiza cuando está mojada. Asegúrese siempre de que la plataforma y sus pies estén secos antes de subirse a la báscula.
- Coloque la báscula sobre una superficie dura y plana.
- Para pesarse de forma segura y precisa, párese con los pies separados a la altura de los hombros mientras está en la báscula. No se pare en el borde ni salte sobre ella.
- Evite permanecer de pie sobre la báscula durante un período prolongado.
- No sobrecargue la báscula. La capacidad máxima de peso es de 180 kg (400 lb).
- Mantenga la báscula en un lugar fresco y con poca humedad. Manténgala alejada de fuentes de calor, como hornos o estufas.
- Guarde la báscula horizontalmente, no verticalmente.
- Solo para uso doméstico. Esta báscula no está diseñada para uso comercial.
- Tratar con cuidado.

Baterías

- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- Si la báscula no se utiliza durante un largo período de tiempo, retire las baterías para prolongar la vida útil de la báscula.

Diagrama de funciones

A. Mostrar

B. Plataforma

do. Áreas conductoras

D. Botón de unidad

mi. Compartimento de la batería

F. Acolchado antideslizante






Figura 1

Antes del primer uso

1. La batería ha sido premontada en el dispositivo.
2. Retire la película aislante del compartimiento de la batería.




Usando la escala

- Presione el **UNIT** Botón en la parte inferior de la escala para cambiar las unidades entre libras (lb) y kilogramos (kg).
1. Coloque la báscula sobre una superficie dura y plana (no sobre una alfombra ni tapete).
 2. Simplemente súbete y la báscula mostrará tu peso en tiempo real.
 3. La pantalla parpadeará varias veces antes de mostrar la medición final.

Modo de corriente cero

- Modo de corriente cero para personas embarazadas o que utilizan un dispositivo médico implantado.
1. Seleccione el modo de corriente cero en la aplicación para activarlo o desactivarlo.
 2. Cuando se enciende, la corriente hacia su báscula se apagará y su báscula no podrá calcular indicadores corporales distintos del peso y el IMC.

Figura 3



Reemplazo de las baterías

- La pantalla mostrará  y  Cuando es necesario reemplazar las baterías.

Figura 4




Figura 4

1. Abra el compartimento de la batería en la parte inferior de la báscula.
2. Retire las baterías viejas y deséchelas de forma adecuada.
3. Instale 2 pilas AAA nuevas de 1,5 V. Asegúrese de que las polaridades coincidan.
4. Cierre el compartimento de la batería y coloque la báscula sobre una superficie dura y plana.

Limpieza de la báscula

1. Utilice un paño ligeramente húmedo para limpiar la superficie de la báscula, seguido de un paño suave y seco para limpiar la humedad restante.
2. No utilice agentes de limpieza químicos ni abrasivos para limpiar la báscula.

Solución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
La escala no enciende.	No hay batería instalada	Obtenga la batería incluida del paquete e instálela haciendo coincidir los terminales + y - de acuerdo con la guía en la caja de la batería.
	Las baterías están agotadas.	Reemplace las baterías. Consulte "Reemplazo de baterías" (página 4).
	Las baterías no son correctamente instalado	Inserte las baterías siguiendo la polaridad correcta tal como está marcado en el compartimento de las baterías.

Problema	Posible causa	Solución
Retroiluminación de la pantalla no se enciende Al subirse a la báscula.	La escala puede ser mal funcionamiento.	Contactar con Atención al Cliente (ver página 8).
No se puede medir la composición corporal	Usar calcetines/zapatos o no tocar áreas conductoras.	Asegúrese de estar descalzo y parado sobre el área conductora de la báscula.
	El modo de corriente cero es en.	Compruebe el modo Zero-Cueent de la aplicación cambiar o ver si  se enciende la visualización de escala
	Los pies están demasiado secos o demasiado húmedos.	Intente aplicar un poco de loción y vuelva a medir (los pies demasiado secos pueden impedir la información de bioimpedancia). ción de ser medida)
La pantalla muestra  .	El peso excede 400 libras / 180 kg	Retire el peso de la báscula. Use otra báscula con un rango de peso mayor.
La pantalla muestra  y 	No hay suficiente potencia	Reemplace las baterías. Consulte " Reemplazo de baterías " (página 4).
La pantalla muestra  .	El resultado tal vez inexacto debido a alguna razón.	Coloque la báscula sobre una superficie dura y plana y mida nuevamente.
Leer es incorrecto.	La escala no está sobre una superficie dura y plana.	Coloque la báscula sobre una superficie dura y plana (no sobre una alfombra ni tapete).
	La escala no fue borrada adecuadamente.	Retire las baterías durante 45 segundos y vuelva a colocarlas para reiniciar la báscula.

Si su problema no aparece en la lista, comuníquese con [Atención al cliente](#) (consulte la página 8).

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones sobre interferencias – Parte 15

1. Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Precaución de la FCC: Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para entornos no controlados. Los usuarios finales deben seguir las instrucciones de funcionamiento específicas para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencia (RF). Para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencia de la FCC, siga las instrucciones de funcionamiento que se describen en este manual. Este transmisor no debe ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor. La disponibilidad de algunos canales o bandas de frecuencia operativas específicas depende del país y se programan en fábrica para que coincidan con el destino previsto. El usuario final no puede acceder a la configuración del firmware.

Información de garantía

Nombre del producto:	Báscula de grasa corporal Royyt+ Mini
Modelo:	
Para su propia referencia, le recomendamos encarecidamente que registre el ID de su pedido y la fecha de compra.	
ID del pedido:	
Fecha de compra:	

TÉRMINOS Y POLÍTICA

Ovutek garantiza al comprador original que este producto estará libre de defectos de material y mano de obra, en condiciones y uso normales, durante un período de 2 años a partir de la fecha de compra original.

Ovutek acepta, a nuestra opción durante el período de garantía, reparar cualquier defecto de material o mano de obra o proporcionar un producto igual a cambio sin cargo, sujeto a la verificación del defecto o mal funcionamiento y prueba de la fecha de compra.

No existe otra garantía expresa. Esta garantía no aplica:

- Si el producto ha sido modificado respecto de su condición original;
- Si el producto no se ha utilizado de acuerdo con las instrucciones y direcciones del manual del usuario;
- A daños o defectos causados por accidente, abuso, mal uso o mantenimiento inadecuado o indebido;
- A daños o defectos causados por el servicio o reparación del producto realizado por un proveedor de servicio no autorizado o por cualquier persona que no sea Ovutek;
- A daños o defectos que ocurran durante el uso comercial, el uso de alquiler o cualquier uso para el cual el producto no esté destinado;
- A daños o defectos que excedan el costo del producto.

Ovutek no será responsable de daños indirectos, incidentales o consecuentes relacionados con el uso del producto cubierto por esta garantía.

Esta garantía se extiende únicamente al comprador original del producto y no es transferible a ningún propietario posterior del producto, independientemente de si el producto se transfiere durante el plazo especificado de la garantía.

Esta garantía no se extiende a productos comprados a vendedores no autorizados.

La garantía de Ovutek se extiende únicamente a productos comprados a vendedores autorizados que están sujetos a los controles de calidad de Ovutek y han aceptado seguir sus controles de calidad.

Todas las garantías implícitas están limitadas al período de esta garantía limitada.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, aunque también podría tener otros derechos que varían según el estado. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior podría no ser aplicable en su caso.

Si descubre que su producto presenta algún defecto dentro del periodo de garantía especificado, póngase en contacto con Atención al Cliente a través de service@ovutek.com. NO deseche el producto sin antes contactarnos. Una vez que nuestro Equipo de Atención al Cliente haya aprobado su solicitud, devuelva el producto junto con una copia de la factura y el número de pedido.

Cada producto Ovutek incluye automáticamente una garantía de 2 años.

Esta garantía está realizada por: Ovutek

Atención al cliente

Si encuentra algún problema o tiene alguna pregunta sobre su nuevo producto, comuníquese con nuestro útil Equipo de atención al cliente.

Correo electrónico: service@ovutek.com

- Tenga a mano la factura y el ID del pedido antes de ponerse en contacto con Atención al cliente.

OVUTĚK[®]

Contacte con nuestro equipo de atención al
cliente service@ovutek.com



HECHO EN CHINA