Ovutěk[®]

Bilancia pesa-corpo Royyt+ Mini

Serie VFS335

MANUALE D'USO

Domande o dubbi?

**Contatta il nostro team di assistenza
clienti service@ovutek.com**

**Vogliamo che tu sia sano e felice.
Grazie per aver scelto Ovutek!**

Per qualsiasi domanda o dubbio, non esitate a
contattare il nostro disponibile team di assistenza clienti all'indirizzo
service@ovutek.com.

Ci auguriamo che i nostri nuovi prodotti vi piacciono!

Sommario

Contenuto della confezione	1
Specifiche	1
Icone di visualizzazione	1
Informazioni sulla sicurezza	1
Diagramma funzionale	2
Prima del primo utilizzo	3
Utilizzo della scala	3
Modalità a corrente zero	3
Sostituzione delle batterie	4
Pulizia della bilancia	4
Risoluzione dei problemi	4
Dichiarazione della Commissione federale per le comunicazioni sulle interferenze	6
Informazioni sulla garanzia	7
TERMINI E POLITICA	7
Assistenza clienti	8

Contenuto della confezione

- 1 x bilancia per grasso corporeo
- 2 x batterie AAA da 1,5 V
- 1 x Guida rapida

Specifiche

Capacità di peso	400 libbre / 180 kg
Incrementi	D=0,2 libbre / 0,1 kg
Valore minimo del peso	libbre /
Unità di peso	kg 0,2 libbre / 100 g
Piattaforma	Vetro temperato
Alimentazione elettrica	2 batterie AAA da 1,5 V
<small>Spegnimento automatico</small>	15 secondi
Dimensioni	10,2 x 10,2 x 0,94 pollici / 26 x 26 x 2,4 cm
Peso	2,2 libbre / 1,0 kg
Sistemi operativi	iOS® 12.0+ / Android™ 7.0+

Icone di visualizzazione

Batteria scarica (è necessario cambiare le batterie)
Connessione abilitata per la sincronizzazione delle app del telefono.
Modalità corrente zero attivata (corrente elettrica disattivata). La bilancia misura solo il peso e il BMI).
Batteria scarica (è necessario cambiare le batterie)
Per qualche motivo il risultato potrebbe essere impreciso, ti consigliamo di effettuare nuovamente la misurazione.
Sovraccarico. Il peso supera i 183 kg.

Informazioni sulla sicurezza

Si prega di leggere e seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza contenute nel presente manuale.

Uso generale

- Controllare la bilancia prima dell'uso. **Non** utilizzarla se è danneggiata in qualsiasi modo.
- **Non** colpire o sbattere la bilancia e **non** utilizzarla se il vetro presenta una leggera crepa. Data la natura del vetro temperato, il vetro potrebbe frantumarsi in caso di leggera crepa.
Se vedi una crepa, contatta **l'assistenza clienti** (vedi pagina 8).
- La piattaforma in vetro è scivolosa quando è bagnata. Assicurarsi **sempre** che la piattaforma e i piedi siano asciutti prima di salire sulla bilancia.
- Posizionare la bilancia su una superficie dura e piana.
- Per pesarsi in modo sicuro e preciso, posizionarsi sulla bilancia con i piedi alla larghezza delle spalle. **Non** salire sul bordo della bilancia e non saltarci sopra.
- **Evitare** di restare sulla bilancia per lunghi periodi di tempo.
- **Non** sovraccaricare la bilancia. La portata massima è di 180 kg.
- Conservare la bilancia in un luogo fresco e a bassa umidità. Tenere la bilancia lontana da fonti di calore, come forni o caloriferi.

- Conservare la bilancia in orizzontale, **non** in verticale.
- Solo per uso domestico . Questa bilancia non è destinata all'uso commerciale.
- Maneggiare con cura.

Batterie

- **Non** mischiare batterie nuove e vecchie.
- Se la bilancia non viene utilizzata per un lungo periodo, rimuovere le batterie per prolungarne la durata.

Diagramma funzionale

UN. Display

B. Piattaforma

C. Aree conduttive

D. Pulsante unità

E. vano batteria

F. Imbottitura antiscivolo

Figura 1

Prima del primo utilizzo

1. La batteria è preassemblata nel dispositivo.
2. Staccare la pellicola isolante dal vano batterie.

Figura 2

Utilizzo della scala

- Premere il **UNIT** pulsante sul lato inferiore della bilancia per cambiare unità tra libbre (lb) e chilogrammi (kg).
1. Posizionare la bilancia su una superficie dura e piana (non un tappeto o un tappetino).
 2. Basta salire sulla bilancia e il peso verrà visualizzato in tempo reale.
 3. Il display lampeggerà più volte prima di visualizzare la misurazione finale.

Modalità a corrente zero

- Modalità a corrente zero per le donne in gravidanza o che utilizzano un dispositivo medico impiantato.
1. Selezionare la modalità Zero-Current nell'APP per attivare o disattivare.
 2. Quando è accesa, la corrente elettrica sulla bilancia verrà interrotta e la bilancia non sarà in grado di calcolare altri indicatori corporei oltre al peso e all'IMC.

Figura 3

Figura 3

Sostituzione delle batterie

- Il display mostrerà

Lo quando è necessario sostituire le batterie.

Figura 4

Figura 4

1. Aprire il vano batterie posto sul lato inferiore della bilancia.
2. Rimuovere le vecchie batterie e smaltirle correttamente.
3. Installare 2 nuove batterie AAA da 1,5 V. Assicurarsi che le polarità corrispondano.
4. Chiudere il vano batterie e posizionare la bilancia su una superficie dura e piana.

Pulizia della bilancia

1. Per pulire la superficie della bilancia, utilizzare un panno leggermente umido e poi un panno morbido e asciutto per eliminare l'umidità residua.
2. Non utilizzare detergenti chimici o abrasivi per pulire la bilancia.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
La scala non accendere.	Nessuna batteria installata.	Prendi la batteria inclusa nella confezione e installala facendo corrispondere i terminali + e - secondo la guida presente nella scatola della batteria.
	Le batterie sono scariche.	Sostituire le batterie. Vedere Sostituzione delle batterie (pagina 4).
	Le batterie non sono installate correttamente.	Inserire le batterie rispettando la polarità corretta, come indicato nel vano batterie.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Retroilluminazione del display non si accende quando si sale sulla bilancia.	La scala può essere malfunzionamento.	Contatta l'assistenza clienti (vedi pagina 8).
Impossibile misurare la composizione corporea	Indossare calzini/scarpe o non toccare le aree conduttive.	Assicuratevi di essere a piedi nudi e di stare sulla superficie conduttiva della bilancia.
	La modalità a corrente zero è SU.	Controlla la modalità Zero-Cueent dell'APP cambia o vedi se si accende la visualizzazione della scala
	I piedi sono troppo asciutti o troppo bagnati.	Prova ad applicare un po' di lozione e rimisurare (i piedi troppo asciutti possono impedire le informazioni della bioimpedenza dall'essere misurata)
Mostra spettacoli	Il peso supera 400 libbre / 180 kg	Togliere il peso dalla bilancia. Utilizzare una bilancia diversa con un intervallo di peso più ampio.
Mostra spettacoli	Potenza insufficiente.	Sostituire le batterie. Vedere Sostituzione delle batterie (pagina 4).
Mostra spettacoli	Il risultato forse impreciso a causa di qualche motivo.	Posizionare la bilancia su una superficie dura e piana ed effettuare nuovamente la misurazione.
La lettura è impreciso.	La bilancia non è posizionata su una superficie dura e piana.	Posizionare la bilancia su una superficie dura e piana (non su un tappeto o un tappetino).
	La scala non è stata cancellata correttamente.	Per reimpostare la bilancia, rimuovere le batterie per 45 secondi e reinserirle.

Se il problema non è presente nell'elenco, contattare **l'assistenza clienti** (vedere pagina 8).

Dichiarazione della Commissione federale per le comunicazioni sulle interferenze

– Parte 15

1. Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere verificata spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente appartenente a un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.

Attenzione FCC: eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare questa apparecchiatura.

Dichiarazione FCC sull'esposizione alle radiazioni

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Gli utenti finali devono seguire le istruzioni operative specifiche per soddisfare la conformità all'esposizione RF. Per mantenere la conformità ai requisiti di conformità FCC in materia di esposizione RF, seguire le istruzioni operative documentate nel presente manuale. Questo trasmettitore non deve essere collocato o utilizzato insieme ad altre antenne o trasmettitori. La disponibilità di alcuni canali specifici e/o bande di frequenza operative dipende dal paese e dal firmware programmato in fabbrica per adattarsi alla destinazione prevista. Le impostazioni del firmware non sono accessibili all'utente finale.

Informazioni sulla garanzia

Nome del prodotto:	Bilancia per grasso corporeo Royyt+ Mini
Modello:	
Per vostra informazione, vi consigliamo vivamente di annotare il numero dell'ordine e la data di acquisto.	
ID ordine:	
Data di acquisto:	

TERMINI E POLITICA

Ovutek garantisce all'acquirente originale che questo prodotto è esente da difetti di materiale e fabbricazione, in normali condizioni d'uso, per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto originale.

Ovutek accetta, a propria discrezione durante il periodo di garanzia, di riparare qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione o di fornire un prodotto equivalente in sostituzione senza spese, previa verifica del difetto o del malfunzionamento e prova della data di acquisto.

Non esiste altra garanzia espressa. La presente garanzia non si applica:

- Se il prodotto è stato modificato rispetto alle sue condizioni originali;
- Se il prodotto non è stato utilizzato secondo le indicazioni e le istruzioni riportate nel manuale d'uso;
- Ai danni o difetti causati da incidenti, abuso, uso improprio o manutenzione impropria o inadeguata;
- Per danni o difetti causati dall'assistenza o dalla riparazione del prodotto eseguita da un fornitore di servizi non autorizzato o da chiunque altro che non sia Ovutek;
- Per danni o difetti verificatisi durante l'uso commerciale, l'uso a noleggio o qualsiasi uso per il quale il prodotto non è destinato;
- Per danni o difetti di importo superiore al costo del prodotto.

Ovutek non sarà responsabile per eventuali danni indiretti, incidentali o consequenziali connessi all'uso del prodotto coperto dalla presente garanzia.

La presente garanzia è valida solo per l'acquirente originale del prodotto e non è trasferibile a nessun successivo proprietario del prodotto, indipendentemente dal fatto che il prodotto venga trasferito durante il periodo di garanzia specificato.

La presente garanzia non si estende ai prodotti acquistati presso venditori non autorizzati.

La garanzia Ovutek si estende solo ai prodotti acquistati da venditori autorizzati che sono soggetti ai controlli di qualità Ovutek e hanno accettato di seguirne i controlli di qualità.

Tutte le garanzie implicite sono limitate al periodo di questa garanzia limitata.

Questa garanzia ti conferisce specifici diritti legali, a cui potresti avere anche altri diritti che variano da stato a stato. Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, pertanto la limitazione o l'esclusione di cui sopra potrebbe non essere applicabile.

Se riscontri un difetto nel tuo prodotto entro il periodo di garanzia specificato, contatta l'Assistenza Clienti all'indirizzo service@ovutek.com. NON smaltire il prodotto prima di contattarci. Una volta che il nostro team di Assistenza Clienti avrà approvato la tua richiesta, ti preghiamo di restituirci il prodotto con una copia della fattura e del numero d'ordine.

Ogni prodotto Ovutek include automaticamente una garanzia di 2 anni.

Questa garanzia è rilasciata da: Ovutek

Assistenza clienti

Se riscontri problemi o hai domande riguardanti il tuo nuovo prodotto, contatta il nostro disponibile team di assistenza clienti.

E-mail: service@ovutek.com

- Si prega di tenere a portata di mano la fattura e l'ID dell'ordine prima di contattare l'assistenza clienti.

Ovutěk[®]

**Contatta il nostro team di assistenza
clienti service@ovutek.com**

FC

MADE IN CHINA